



Motorkasten zur Motorischen Entriegelung inklusive Steuerung ohne Kabel, nur unmontiert lieferbar (zur Nachrüstung mechanischer Verriegelungen autoLock AV3 sowie autoLock AV2)

Weitere Informationen siehe Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung blueMatic EAV.

